

## BVMS Lite 11.1.1



BVMS Lite es una solución de seguridad de vídeo IP única que proporciona una gestión totalmente integrada de vídeo digital, audio y datos sobre cualquier red IP. Proporciona el mejor sistema de gestión de vídeo para los dispositivos de videovigilancia de Bosch, ya que aprovecha las capacidades exclusivas de las cámaras y las soluciones de grabación de Bosch. Además, ofrece interfaces y estándares para la integración con otros sistemas y fabricantes.

El software se entrega como licencia electrónica por correo electrónico.

### Certificaciones y aprobaciones

#### Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Como reglamento, será aplicable directamente en todos los Estados Miembros de la Unión Europea sin necesidad de normativas nacionales para su aplicación. Puesto que la información capturada, procesada y almacenada por los sistemas de vigilancia de vídeo



- ▶ Resiliencia integrada: mantenga las operaciones en marcha aunque fallen varios componentes en el sistema.
- ▶ El mejor vídeo de Bosch: la mejor experiencia de usuario que combina cámaras de Bosch con BVMS.
- ▶ Integración: integre cámaras, almacenamiento y otros sistemas de terceros en BVMS.
- ▶ Entornos de TI y seguridad de datos: benefíciese de la compatibilidad total con las TI desde la instalación hasta la gestión cotidiana de forma segura.
- ▶ Gratuito hasta 8 cámaras: cargue la licencia y ya puede trabajar.

está clasificada como "sensible", el RGPD afectará de forma apreciable a las instalaciones de vigilancia de vídeo en toda Europa.

BVMS incluye la funcionalidad necesaria para garantizar que una organización pueda cumplir el GDPR.

### Notas de configuración/instalación

La guía de diseño de sistemas de BVMS se encuentra en el sitio web siguiente:

[Base de información de Bosch Building Technologies](#). En la guía de diseño de sistemas resume los detalles de diseño de BVMS y sirve como guía para planificar un sistema BVMS con almacenamiento y cámaras de Bosch. Se centra en BVMS combinado con VRM.

Para empezar, lea el artículo siguiente en el sitio web de la comunidad de Security & Safety de Bosch: [BVMS: descripción rápida de los primeros pasos](#)

#### BVMS Enterprise

Varios sistemas BVMS Lite, Plus, Professional o sistemas DIVAR IP se pueden combinar en un BVMS Enterprise System.

Cámaras en el contexto del sistema	200000
Cámaras por operador	10000
Subsistemas	Entre 10 subsistemas con 1000 cámaras por sistema o 100 subsistemas con 100 cámaras por sistema.

### Software Assurance

La complejidad de los sistemas de seguridad ha aumentado considerablemente en los últimos dos años. Al mismo tiempo, se sigue confiando en los sistemas disponibles para mitigar los riesgos de seguridad. Con, Bosch Software Assurance, puedes relajarte sabiendo que siempre podrás pedirnos ayuda para garantizar que tu sistema se mantenga en marcha. Puedes consultar los términos y condiciones de Bosch Software Assurance en el sitio web siguiente:

[Acerca de Software Assurance de Bosch](#)

**Nota:** BVMS Lite no está cubierto por Assurance GO. Para recibir soporte técnico profesional, por favor pida Assurance PRO por separado.

### Especificaciones técnicas

Las notas de versión proporcionan una descripción detallada de los cambios implementados en comparación con la versión anterior de BVMS. En las especificaciones de ingeniería y arquitectura se describe en detalle lo que el sistema es capaz de hacer.

Ambos documentos se encuentran en la página web siguiente:

[Base de información de Bosch Building Technologies](#)

### Límites del sistema

#### **i** Aviso

Los límites del sistema se basan en las recomendaciones del hardware.

Número máximo de estaciones de trabajo	5
Número máximo de cámaras	42
Número máximo de paneles de intrusión	5
Número máximo de DVR	10
Número máximo de VRM	2
Número máximo de eventos producidos (diario de registros) por segundo	500

Número máximo de eventos producidos (sin diario de registros) por segundo	2500
Carga máxima de eventos por segundo (en un plazo de 60 minutos)	5000
Número máximo de eventos por segundo de las cámaras ONVIF	500
Tamaño del diario de registros	4 GB

#### **i** Aviso

El tamaño del diario de registros puede aumentar actualizando la edición Microsoft SQL Server Express incluida en el paquete de instalación de BVMS.

### Idiomas

Componente	Idiomas
Guía de instalación rápida	Inglés, francés, alemán, chino simplificado y español
Manual de configuración	Inglés, alemán, neerlandés, italiano, portugués, finlandés, francés, español, chino simplificado, chino tradicional, ruso, checo, griego, polaco, sueco, turco y coreano.
Manual de funcionamiento	Inglés, alemán, neerlandés, italiano, portugués, finlandés, francés, español, chino simplificado, chino tradicional, ruso, checo, griego, polaco, sueco, turco y coreano.
Software	inglés, alemán, holandés, italiano, portugués, francés, español, chino simplificado, chino tradicional, ruso, húngaro, japonés, checo, danés, finlandés, griego, noruego, polaco, sueco, tailandés, turco, coreano, árabe y vietnamita

### Recomendaciones de hardware

#### Cámaras

Todas las cámaras de Bosch se pueden utilizar según el concepto de compatibilidad de dispositivos que puede encontrar en la comunidad de Bosch Security and Safety, en el siguiente artículo:

[Guía básica: compatibilidad con dispositivo BVMS](#)

BVMS es un sistema de gestión de vídeo certificado de ONVIF Profile S.

### Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager y Mobile Video Service

Se recomienda ejecutar Video Recording Manager y BVMS Management Server en el mismo ordenador. Las especificaciones recomendadas para BVMS Lite se basan en Bosch DIVAR IP AiO 5000.

Artículo	Descripción
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows Server 2022 (64 bits) Windows 10 Professional (64 bits) (20H2) Windows 10 Professional (64 bits) (21H1) Windows 10 Professional (64 bits) (21H2) Windows 10 Enterprise (64 bits) 2019 LTSC, compilación 1809
CPU	Intel i3-8100
RAM	8 GB
Espacio libre en disco	15 GB (más del 15 % del disco duro tras la instalación)
Red	Una tarjeta de interfaz de red de 1 gigabit por segundo

### Operator Client

Artículo	Descripción
Sistema operativo	Windows 10 Professional (64 bits) (20H2) Windows 10 Professional (64 bits) (21H1) Windows 10 Professional (64 bits) (21H2) Windows 10 Enterprise (64 bits) 2019 LTSC, compilación 1809
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Espacio libre en disco	Mínimo de 5 GB para sistemas de un solo sitio Mínimo de 10 GB para sistemas de varios sitios (Enterprise System)
Red	Una tarjeta de interfaz de red de 1 gigabit por segundo
Resolución de pantalla	Mínima: 1280 × 1024 Máxima: 3840 × 2160
Tarjeta gráfica	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000

Artículo	Descripción
	Nvidia Quadro P4000
	Nvidia Quadro RTX4000
	Nvidia Quadro P2200
	Intel HD Graphics 630

### Red

Para disfrutar del rendimiento indicado en la tabla que aparece a continuación, el requisito mínimo es que exista una red de gigabit por segundo entre Operator Client y Management Server.

<b>(Unicast)</b> Número máximo de estaciones de trabajo que pueden visualizar la misma cámara	5
<b>(Multicast)</b> Número máximo de estaciones de trabajo que pueden visualizar la misma cámara	100
Tiempo de respuesta ante eventos (siempre que haya un rendimiento de red suficiente y teniendo en cuenta el ancho de banda y el retardo)	<1 segundo
Tiempo de visibilidad de la alarma (siempre que haya un rendimiento de red suficiente y teniendo en cuenta el ancho de banda y el retardo), en el que se incluye un panel de imagen en directo, una página de imagen de reproducción instantánea y un mapa del panel de imagen.	<2 segundos

### **i** Aviso

Cuando el sistema no dispone de suficientes recursos de red o tiene una reducción temporal del rendimiento de la red, el tiempo de respuesta ante eventos y el tiempo de visibilidad de la alarma pueden aumentar.

### **i** Aviso

La lista de canales de comunicación y puertos de red requeridos se pueden encontrar en el BVMS manual de configuración.

### Dispositivos de almacenamiento

La guía de selección rápida de almacenamiento, que también incluye dispositivos de almacenamiento que no son de Bosch está disponible en: <http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000

Dispositivo	Serie
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

### Más hardware

Escriba	Dispositivo	Observaciones
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 3000	n/a
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 7000	n/a
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Compatible con la visualización de las cámaras 4K
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 7513	n/a
Lector de tarjetas en entradas	MINITER 485	n/a
Entrada en serie	DTP3N electrónico de Werner	n/a
Panel de intrusión	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14 y Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	El dispositivo de automatización de los paneles de intrusión debe estar configurado en el Modo 2
Panel de intrusión	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	No se debe instalar el parche 3155464 de Microsoft Windows
Panel de monitores	Barco Transform N series	RCPPlus agent 0.9.5.0
Interruptor para matriz analógica	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 o una versión posterior, Master Control Software versión 2.94
Puente de cajero automático/punto de venta (ATM/POS)	Bosch ATM/POS Bridge	Versión 1.10.00.12
Teclado	Bosch KBD-Universal XF	USB
Teclado	Bosch Intuikey	Serie, firmware 1.96
E/S digital	Advantech ADAM-6050,	n/a

Escriba	Dispositivo	Observaciones
	Advantech ADAM-6052,	
	Advantech ADAM-6060,	
	Advantech ADAM-6066	
USB a serie	Belkin serial adapter F5U103VEA	n/a
Adaptador Ethernet a serie	Control DeviceMaster RTS 4-port	n/a
Cámara LPR	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1	n/a

### Información para pedidos

#### MBV-BLIT Licencia base Lite

Incluye 8 ampliaciones de cámara/decodificador, 2 ampliaciones de estaciones de trabajo, 8 canales de grabación para casos de fallo, 8 canales de grabación dual, 2 ampliaciones de teclado, 1 DVR y ATM/POS, funciones Allegiant y OPC.

Número de pedido **MBV-BLIT | F.01U.393.648**

#### MBV-XCHANLIT Licencia ampliación cámara/decodificador

Licencia para expansión de un canal codificador/decodificador. Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XCHANLIT | F.01U.393.670**

#### MBV-XWSTLIT Licencia ampliación estación de trabajo

Licencia para ampliación de 1 estación de trabajo (cada estación de trabajo adicional requiere una licencia).

Número de pedido **MBV-XWSTLIT | F.01U.393.671**

#### MBV-FMAPLIT Licencia función mapa en línea

Licencia de ampliación para funcionalidad de mapas en línea.

Número de pedido **MBV-FMAPLIT | F.01U.395.080**

#### MBV-FOBJLIT Licencia asistente seguimiento por mapa

Licencia de ampliación para Map-based tracking assistant.

Número de pedido **MBV-FOBJLIT | F.01U.393.653**

#### MBV-XDURLIT Licencia ampliación cámara/desc.

Licencia de ampliación para 1 canal codificador utilizado con grabación dual.

Número de pedido **MBV-XDURLIT | F.01U.393.675**

#### MBV-XDVRLIT Licencia ampliación DVR

Licencia para ampliación de un DVR. Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XDVRLIT | F.01U.393.672**

#### MBV-XFOVLIT Licencia expansión canal VRM seguridad

Licencia de ampliación para 1 canal codificador utilizado con VRM para recuperación en caso de fallo.

Número de pedido **MBV-XFOVLIT | F.01U.393.674**

**MBV-XINTLIT Licencia ampliación panel intrusión**

Licencia para ampliación de integración de paneles de intrusión.

Número de pedido **MBV-XINTLIT | F.01U.393.677**

**MBV-XKBDLIT Licencia ampliación teclado**

Licencia para ampliación de 1 teclado de CCTV. Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XKBDLIT | F.01U.393.673**

**MBV-XLPRLIT Licencia ampliación cámara LPR**

Licencia de ampliación para 1 cámara LPR (Tattile). Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XLPRLIT | F.01U.393.679**

**MBV-XPILIT Licencia ampl. canal ident. Personas**

Licencia de ampliación para 1 canal de Person Identification. Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XPILIT | F.01U.393.678**

**MBV-XSITELIT Licencia ampliación sitio no gestionado**

Licencia de ampliación 1 sitio. Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XSITELIT | F.01U.393.676**

**MBV-XSUBLIT Licencia ampliación subsist.**

Licencia de ampliación para 1 subsistema. Pida el número exacto de unidades que necesite.

Número de pedido **MBV-XSUBLIT | F.01U.393.680**

**Opciones de software****MBV-MLIT Licencia SMA para MBV-BLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para la licencia básica de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MLIT | F.01U.362.465**

**MBV-MCHANLIT Licencia SMA para MBV-XCHANLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para la licencia de ampliación de canal de cámara/decodificador de BVMS Lite

Número de pedido **MBV-MCHANLIT | F.01U.362.469**

**MBV-MWSTLIT Licencia SMA para MBV-XWSTLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de ampliación de la estación de trabajo de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MWSTLIT | F.01U.377.539**

**MBV-MMAPLIT Licencia SMA para MBV-FMAPLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de funcionalidad de mapas en línea.

Número de pedido **MBV-MMAPLIT | F.01U.395.083**

**MBV-MOBLIT Licencia SMA para MBV-FOBLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para la licencia de Map-based tracking assistant.

Número de pedido **MBV-MOBLIT | F.01U.393.695**

**MBV-MLIT-DIP Licencia SMA para MBV-BLIT-DIP, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para la licencia de BVMS para DIVAR IP all-in-one 5000.

Número de pedido **MBV-MLIT-DIP | F.01U.389.512**

**MBV-MFOVLIT Licencia SMA para MBV-XFOVLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de ampliación de VRM para recuperación en caso de fallo de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MFOVLIT | F.01U.377.533**

**MBV-MINTLIT Licencia SMA para MBV-XINTLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de ampliación de panel de intrusión de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MINTLIT | F.01U.377.535**

**MBV-MKBDLIT Licencia SMA para MBV-XKBDLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de ampliación del teclado de CCTV de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MKBDLIT | F.01U.377.537**

**MBV-MPILIT Licencia SMA para MBV-XPILIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de ampliación de canal de identificación de personas de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MPILIT | F.01U.377.555**

**MBV-MLPRLIT Licencia SMA para MBV-XLPRLIT, 1 año**

1 año de cobertura de mantenimiento para la licencia de ampliación de cámara LPR (Tattile).

Número de pedido **MBV-MLPRLIT | F.01U.389.476**

**MBV-MDVRLIT Licencia SMA para MBV-XDVRLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para la licencia de ampliación de DVR de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MDVRLIT | F.01U.362.467**

**MBV-MDURLIT Licencia SMA para MBV-XDURLIT, 1 año**

Un año de cobertura de mantenimiento para una licencia de ampliación de VRM de grabación dual de BVMS Lite.

Número de pedido **MBV-MDURLIT | F.01U.377.531**

**Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)