

BVMS Plus 10.1



- ▶ Implantação flexível – escolha entre dispositivos eficientes em termos de custos ou uma implantação somente de software.
- ▶ Resiliência incorporada - mantém as operações em funcionamento mesmo quando há falha de múltiplos componentes do sistema.
- ▶ Vídeo Bosch de excelência: a melhor experiência do usuário que combina câmeras Bosch com BVMS.
- ▶ Integração - integra câmeras, armazenamento e demais sistemas de terceiros no BVMS.
- ▶ Ambientes de TI e segurança de dados: beneficie-se de total compatibilidade de TI desde a instalação até o gerenciamento diário de forma segura.

O BVMS Plus é uma solução de segurança por vídeo IP exclusiva que proporciona o gerenciamento ininterrupto de vídeo, áudio e dados digitais em qualquer rede IP. Ele fornece o melhor sistema de gerenciamento de vídeo para os dispositivos de vigilância por vídeo Bosch ao aproveitar os recursos exclusivos das câmeras e as soluções de gravação da Bosch. Tudo isso sem deixar de oferecer interfaces e padrões para integrar outros sistemas e fabricantes.

O software é fornecido como uma licença eletrônica por e-mail.

Certificados e aprovações

Regulamentação Geral de Proteção de Dados

A Regulamentação Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. Essa regulamentação será diretamente aplicável a todos os estados-membro da UE, sem a necessidade de uma legislação de implementação nacional. Como as informações capturadas, processadas e armazenadas pelos sistemas de vigilância por vídeo

são classificadas como "sigilosas", a RGPD terá um impacto significativo nas instalações de vigilância por vídeo na Europa inteira.

O BVMS inclui a funcionalidade necessária para garantir que uma organização esteja em conformidade com a RGPD.

Notas de instalação/configuração

O guia de design de sistemas do BVMS está disponível no seguinte site:

[Base de Conhecimento da Bosch Building Technologies.](#)

O guia de design de sistemas resume os detalhes de design do BVMS e serve como guia para planejar um sistema BVMS composto por câmeras e armazenamento da Bosch. Seu foco é o BVMS combinado com o VRM.

Para começar, leia o seguinte artigo no site da comunidade de Segurança e Proteção da Bosch: [BVMS - Visão geral de início rápido](#)

BVMS Enterprise

Diversos sistemas BVMS Lite, Plus, Professional ou DIVAR IP podem ser combinados em um BVMS Enterprise System.

Câmeras no contexto do sistema	200000
Câmeras por operador	10000
Subsistemas	Entre 10 subsistemas com 1.000 câmeras por sistema ou 100 subsistemas com 100 câmeras por sistema.

Garantia de software

A complexidade dos sistemas de segurança aumentou de forma significativa nos últimos anos. Ao mesmo tempo, você ainda depende de seu sistema para mitigar riscos à segurança. Com o Bosch Software Assurance, você pode ficar tranquilo, pois pode nos contatar a qualquer momento para garantir que seu sistema continue funcionando. Os termos e as condições do Bosch Software Assurance podem ser encontrados no site a seguir:

[Sobre o Bosch Software Assurance](#)

Especificações técnicas

As notas de lançamento trazem uma visão geral detalhada sobre as mudanças que foram implementadas em comparação com a versão anterior do BVMS.

As especificações de arquitetura e engenharia descrevem detalhadamente o que o sistema é capaz de fazer.

Ambos os documentos podem ser encontrados no site:

[Base de Conhecimento da Bosch Building Technologies](#)

Limites do sistema

Aviso

Os limites do sistema baseiam-se nas recomendações de hardware.

Número máximo de estações de trabalho	10
Número máximo de câmeras	256
Número máximo de locais ao vivo e de reprodução	10
Número máximo de painéis de intrusão	10
Número máximo de DVRs	10
Número máximo de VRMs	2

Número máximo de eventos sustentados (histórico de eventos) / segundo	500
Número máximo de eventos sustentados (sem livro de registros) / segundo	2500
Carga máxima de eventos de pico / segundo (em até 60 minutos)	5000
Número máximo de eventos / segundo das câmeras ONVIF	500
Tamanho do livro de registros	4 GB

Aviso

O tamanho do histórico de eventos pode ser aumentado ao atualizar para a edição Microsoft SQL Server Express, inclusa no pacote de instalação do BVMS.

Idiomas

Componente	Idiomas
Guia de instalação rápida	Inglês, francês, alemão, chinês simplificado e espanhol
Manual de configuração	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Manual de operação	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Software	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, húngaro, japonês, tcheco, dinamarquês, finlandês, grego, norueguês, polonês, sueco, tailandês, turco, coreano, árabe e vietnamita

Recomendações de hardware

Câmeras

Todas as câmeras da Bosch podem ser usadas de acordo com o conceito de compatibilidade de dispositivos, que pode ser encontrado na Comunidade de Segurança e Proteção da Bosch no seguinte artigo: [Como verificar: BVMS - Compatibilidade de dispositivos](#)

O BVMS é um sistema de gerenciamento de vídeo certificado ONVIF Profile S.

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager e Mobile Video Service

Recomenda-se executar o Video Recording Manager e o BVMS Management Server no mesmo computador. As especificações recomendadas para o BVMS Plus baseiam-se no Bosch DIVAR IP AiO 7000.

Item	Descrição
Sistema operacional	Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows 10 Professional (64 bits) compilação 1909 Windows 10 Professional (64 bits) compilação 2004 Windows 10 Enterprise (64 bits) Compilação LTSC de 2019 (1809) Windows Server 2019 (64 bits)
CPU	Intel Xeon E3-1275 V3 (3,5 GHz, quatro núcleos)
RAM	8 GB
Espaço livre em disco	15 GB (+ 15% da unidade de disco rígido após a instalação)
Rede	Placa de interface de rede de 1 Gigabit/s

Operator Client

Item	Descrição
Sistema operacional	Windows 10 Professional (64 bits), build 1909 Windows 10 Professional (64 bits), build 2004 Windows 10 Enterprise (64 bits) 2019 LTSC, build 1809
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 GB
Espaço livre em disco	Mínimo de 5 GB para sistemas de local único Mínimo de 10 GB para sistemas corporativos
Rede	1 placa de interface de rede Gigabit
Resolução da tela	Mínimo: 1280 x 1024 Máximo: 3840 x 2160
Placa gráfica	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000

Item	Descrição
	Nvidia Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

Rede

Para obter o desempenho listado na tabela abaixo, uma rede de 1 Gigabit/s é um requisito mínimo entre o cliente de operação e o servidor de gerenciamento.

(Unicast) Número máximo de estações de trabalho vendo simultaneamente a mesma câmera	5
(Multicast) Número máximo de estações de trabalho exibindo simultaneamente a mesma câmera	100
Tempo de resposta a eventos (supondo desempenho de rede suficiente, considerando largura de banda e atraso)	< 1 segundo
Tempo de visibilidade do alarme (supondo desempenho de rede suficiente, considerando largura de banda e atraso), incluindo 1 painel de imagem ao vivo, 1 página de imagem de reprodução instantânea e 1 painel de imagem de mapa.	< 2 segundos

i Aviso

Quando o sistema não possui recursos de rede suficientes ou está experimentando uma redução temporária no desempenho de rede, o tempo de resposta a eventos e o tempo de visibilidade do alarme podem aumentar.

i Aviso

A lista de canais de comunicação e portas de rede necessárias pode ser encontrada no Manual de Configuração do BVMS.

Dispositivos de armazenamento

O guia de seleção rápida de armazenamento, que também inclui dispositivos de armazenamento que não são da Bosch, pode ser encontrado em: <http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx

Dispositivo	Série
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Outro hardware

Tipo	Dispositivo	Observações
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 3000	n/a
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 7000	n/a
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Suporte para exibição de câmeras 4K
Leitor de cartões para saguões	MINITER 485	n/a
Entrada em série	Werner Electronic DTP3N	n/a
Painel de intrusão	Bosch G-series B9512G 3.03.14,	O dispositivo de automação nos painéis de intrusão deve ser colocado no Modo 2
	Bosch B5812G 3.03.14,	
	Bosch B5512 3.03.14,	
	Bosch B4512 3.03.14,	
Painel de intrusão	Bosch B3512 3.03.14,	O Patch 3155464 do Microsoft Windows não deve ser instalado
	Bosch B6512 3.03.14	
	Bosch D9412GV4 2.03.018,	
Painel de intrusão	Bosch D7412GV4 2.03.018	
	Barco Transform da Série N	RCPPlus agent 0.9.5.0
Comutador matricial analógico	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 ou posterior, software de controle mestre 2.94
Ponte para ATM/POS	Bosch ATM/POS Bridge	Versão 1.10.00.12
Teclado	Bosch KBD-Universal XF	USB
Teclado	Bosch Intuikey	Serial, firmware 1.96
E/S digitais	Advantech ADAM-6050,	n/a
	Advantech ADAM-6052,	
	Advantech ADAM-6060,	
	Advantech ADAM-6066	
USB para serial	Belkin serial adapter F5U103VEA	n/a

Tipo	Dispositivo	Observações
Ethernet para serial	Control DeviceMaster RTS 4-port	n/a
Câmera LPR	Tattile Vega Basic	n/a
	Tattile Vega Smart	
	Tattile Vega1	

Informações sobre pedidos

MBV-BPLU-101 Base de licença Plus

Inclui oito expansões para câmera/decodificador, cinco expansões para estação de trabalho, oito canais de gravação de failover, oito canais de gravação duplos, cinco expansões de teclado, um DVR, um painel de intrusão, um local ao vivo e de reprodução e funcionalidade de ATM/POS, Allegiant e OPC. Número do pedido **MBV-BPLU-101 | F.01U.389.477**

MBV-XCHANPLU-101 Expansão de licença Câmera/dec.

Licença de expansão para um canal de codificador/decodificador. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XCHANPLU-101 | F.01U.389.479**

MBV-XDURPLU-101 Ex licença de gravação dupla de câmera

Licença de expansão para um canal de gravação duplo de câmera. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XDURPLU-101 | F.01U.389.480**

MBV-XDVRPLU-101 Expansão de licença DVR

Licença de expansão para um DVR. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XDVRPLU-101 | F.01U.389.478**

MBV-XFOVPLU-101 Expansão de licença Failover VRM Channel

Licença de expansão para um canal de failover de VRM. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XFOVPLU-101 | F.01U.389.481**

MBV-XINTPLU-101 Ex. de licença de painel de intrusão

Licença de expansão para um painel de intrusão Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XINTPLU-101 | F.01U.389.482**

MBV-XKBDPLU-101 Expansão de licença de teclado

Licença de expansão para um teclado de vigilância por vídeo. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XKBDPLU-101 | F.01U.389.483**

MBV-XLPRPLU-101 Licença de expansão de câmera LPR

Licença de expansão para uma câmera LPR (Tattile). Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XLPRPLU-101 | F.01U.389.488**

MBV-XMVSPLU-101 Expansão de lic. do serviço vídeo móvel

Licença de expansão para um Mobile Video Service. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XMVSPLU-101 | F.01U.389.489**

MBV-XPIPLU-101 Expansão de licença de canal id pessoal

Licença de expansão para um canal Person Identification. Peça o número exato necessário. Número do pedido **MBV-XPIPLU-101 | F.01U.389.485**

MBV-XSITEPLU-101 Expansão de licença Site

Licença de expansão para um site. Peça o número exato necessário.

Número do pedido **MBV-XSITEPLU-101 | F.01U.389.486**

MBV-XSUBPLU-101 Expansão de licença de subsistema

Licença de expansão para um subsistema. Peça o número exato necessário.

Número do pedido **MBV-XSUBPLU-101 | F.01U.389.487**

MBV-XWSTPLU-101 Ex. de licença de estação de trabalho

Licença de expansão para uma estação de trabalho. Peça o número exato necessário. Um MBV-XWSTPLU-xx é consumido quando uma conexão para o CameoSDK é usada.

Número do pedido **MBV-XWSTPLU-101 | F.01U.389.484**

Opções de software**MBV-MPLU SMA licença para MBV-BPLU, 1 ano**

1 ano de cobertura de manutenção para a licença básica da Edição Plus.

Número do pedido **MBV-MPLU | F.01U.330.513**

MBV-MCHANPLU SMA licença para MBV-XCHANPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de câmera/decodificador da edição Plus.

Número do pedido **MBV-MCHANPLU | F.01U.330.514**

MBV-MWSTPLU SMA licença para MBV-XWSTPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de estação de trabalho da Edição Plus.

Número do pedido **MBV-MWSTPLU | F.01U.330.515**

MBV-MDVRPLU SMA licença para MBV-XDVRPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de DVR da Edição Plus.

Número do pedido **MBV-MDVRPLU | F.01U.330.517**

MBV-MKBDPLU SMA licença para MBV-XKBDPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de teclado da edição Plus.

Número do pedido **MBV-MKBDPLU | F.01U.330.518**

MBV-MMVSPLU SMA licença para MBV-XMVSPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de Mobile Video Service da edição Plus.

Número do pedido **MBV-MMVSPLU | F.01U.330.519**

MBV-MFOVPLU SMA licença para MBV-XFOVPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do VRM com Failover da Edição Plus.

Número do pedido **MBV-MFOVPLU | F.01U.330.520**

MBV-MDURPLU SMA licença para MBV-XDURPLU, 1 ano

1 ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do VRM de Gravação Dupla da Edição Plus.

Número do pedido **MBV-MDURPLU | F.01U.330.521**

MBV-MINTPLU SMA licença para MBV-XINTPLU, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do painel de intrusão do BVMS Plus.

Número do pedido **MBV-MINTPLU | F.01U.330.522**

MBV-MAGRPLU Licença para MBV-1AGRPLU-*, um ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão de realidade aumentada.

Número do pedido **MBV-MAGRPLU | F.01U.359.361**

MBV-MSTCHPLU Licença para MBV-1STCHPLU-*, um ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de canal de stitching do BVMS.

Número do pedido **MBV-MSTCHPLU | F.01U.359.359**

MBV-MPIPLU SMA licença para MBV-XPIPLU, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão de canal para identificação de pessoas do BVMS Plus.

Número do pedido **MBV-MPIPLU | F.01U.362.210**

MBV-MSITEPLU SMA licença para MBV-XSITEPLU, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão do site.

Número do pedido **MBV-MSITEPLU | F.01U.381.964**

MBV-MSUBPLU SMA licença para MBV-XSUBPLU, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do Subsistema Enterprise.

Número do pedido **MBV-MSUBPLU | F.01U.389.490**

MBV-MLPRPLU SMA licença para MBV-XLPRPLU, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de câmera LPR (Tattile).

Número do pedido **MBV-MLPRPLU | F.01U.389.491**

MBV-MENT Licença para MBV-BENT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença base da Enterprise Edition.

Número do pedido **MBV-MENT | F.01U.273.759**

MBV-MSUB Licença para MBV-XSUB-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do Subsistema Enterprise.

Número do pedido **MBV-MSUB | F.01U.273.760**

Representado por:**North America:**

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com