


BVMS Professional 12.1



- ▶ Coûts totaux d'exploitation réduits - gérez jusqu'à 2 000 caméras avec un seul serveur pour réduire les coûts d'installation et d'utilisation.
- ▶ Résilience intégrée - maintenez le déroulement des opérations même en cas de panne de plusieurs composants système.
- ▶ Le meilleur de la vidéo Bosch - les caméras Bosch offrant l'utilisation la plus conviviale avec BVMS.
- ▶ Intégration - intégrez des caméras tierces, des solutions de stockage tierces et d'autres systèmes dans BVMS.
- ▶ Environnements IT et sécurité des données - bénéficiez d'une compatibilité IT complète de l'installation à la gestion quotidienne, en toute sécurité.

BVMS Professional est une solution de sécurité vidéo unique qui permet une gestion transparente des flux vidéo et audio, ainsi des métadonnées sur des réseaux IP. Il constitue le système de gestion vidéo le plus adapté aux dispositifs de vidéosurveillance Bosch, bénéficiant des fonctionnalités uniques des solutions d'enregistrement et des caméras Bosch. Néanmoins, il possède des interfaces et des normes permettant d'intégrer d'autres systèmes et fabricants.

Ce système est doté d'une résilience incorporée unique. En cas d'échec des serveurs de gestion et d'enregistrement, il permet d'assurer la continuité des opérations.

Edge Video Content Analysis et la technologie d'enregistrement incomparable, permettant de gérer plus de 2 000 caméras avec un seul serveur d'enregistrement, permettent de réduire considérablement le coût total d'exploitation. Le logiciel est fourni sous forme de licence électronique par e-mail.

Informations réglementaires

Règlement général sur la protection des données

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. En tant que règlement, il sera directement applicable à tous les pays membres de l'UE sans qu'une législation de mise en œuvre nationale ne soit nécessaire. Les informations capturées, traitées et stockées par les systèmes de vidéosurveillance étant classées comme « sensibles », le RGPD provoquera un impact significatif sur les installations de vidéosurveillance en Europe.

BVMS inclut la fonctionnalité requise pour s'assurer qu'une organisation peut être conforme à la norme RGPD.

Remarques sur l'installation/la configuration

Non-responsabilité

Ce logiciel n'est ni conçu, ni autorisé pour une utilisation dans un type de système ou d'application dans lesquels une défaillance logicielle pourrait

entraîner un risque pour la santé et la sécurité. L'utilisateur est tenu de vérifier que le logiciel et les fonctionnalités spécifiées sont adaptés à l'application prévue, notamment en ce qui concerne la précision, la sûreté et la sécurité.

Le guide de conception de système BVMS est publié sur le site Web suivant : [Base de connaissances Bosch Building Technologies](#). Le guide de conception de système récapitule les détails de conception du BVMS et sert de guide pour la planification d'un système BVMS avec les caméras et le stockage Bosch. Il porte sur BVMS associé à la VRM.

Pour commencer, lisez l'article suivant sur le site Web de la communauté Bosch Security & Safety : [BVMS - Présentation rapide](#)

BVMS Enterprise

Plusieurs systèmes BVMS Lite, Plus, Professionnel ou DIVAR IP peuvent être combinés en une seule BVMS Enterprise System.

Caméras dans le contexte du système	200000
Caméras par opérateur	10000
Sous-systèmes	Entre 10 sous-systèmes avec 1 000 caméras par système ou 100 sous-systèmes avec 100 caméras par système.

Assurance logicielle

La complexité des systèmes de sécurité a considérablement augmenté au cours des dernières années. Dans le même temps, vous avez toujours besoin de votre système pour réduire les risques de sécurité. Avec Bosch Software Assurance, vous pouvez vous détendre en sachant que vous pouvez toujours nous contacter pour vous assurer que votre système continue à fonctionner. Vous trouverez les termes et conditions de l'Assurance logicielle de Bosch sur le site Web suivant :

[À propos de l'Assurance logicielle de Bosch](#)

Caractéristiques techniques

Les notes de version offrent un aperçu détaillé des modifications apportées par rapport à la précédente version de BVMS.

Les architectes et les spécifications techniques indiquent dans le détail ce que le système est en mesure d'effectuer.

Les deux documents sont disponibles sur la page Web suivante :

[Base de connaissances Bosch Building Technologies](#)

Limites du système

i Remarque

Les limites du système sont basées sur les recommandations matérielles.

Nombre maximum de stations de travail	100
Nombre maximum de dispositifs IP	2 000 (dont 128 décodeurs maximum)
Nombre maximum de sites en temps réel et en lecture	9999
Nombre maximum de centrales d'intrusion	20 (512 détecteurs par centrale) ou 40 (256 détecteurs par centrale)
Nombre maximum de DVR	50
Nombre maximum de VRM	125
Nombre maximum d'événements traités (journal des connexions)/seconde	1000
Nombre maximum d'événements traités (sans journal des connexions)/seconde	2500
Charge de l'événement de pic maximum/s (dans un délai de 60 minutes)	5000
Nombre maximum d'événements/s depuis les caméras ONVIF	500
Taille du journal des connexions	4 Go

i Remarque

Il est possible d'augmenter la taille du journal des connexions en mettant à niveau l'édition Microsoft SQL Server Express incluse dans le package d'installation BVMS.

Langue

Composant	Langue
Guide d'installation rapide	Anglais, français, allemand, chinois simplifié et espagnol
Manuel de configuration	Anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, finnois, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, tchèque, grec, polonais, suédois, letton, lituanien, turc et coréen.

Composant	Langue
Manuel d'utilisation	Anglais, allemand, néerlandais, italien, portugais, finnois, français, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, tchèque, grec, polonais, suédois, letton, lituanien, turc et coréen.
Logiciel	Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Portugais, Français, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe, Hongrois, Japonais, Tchèque, Danois, Finnois, Grec, Norvégien, Polonais, Suédois, Thaï, Turc, Coréen, Arabe, Ukrainien et Vietnamien

Recommandations matérielles

Caméras

Vous pouvez utiliser toutes les caméras Bosch selon le concept de compatibilité des dispositifs, qui se trouve dans la communauté Bosch Security and Safety, dans l'article suivant :

[Mode d'emploi : compatibilité BVMS - Dispositif](#)

BVMS est un système de gestion vidéo certifié ONVIF Profile S.

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager et Mobile Video Service

Article	Description
Système d'exploitation	Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows Server 2022 (64 bits) Windows 10 Professionnel (64 bits) (22H2)* Windows 10 Entreprise (64 bits) LTSC (21H2)* Windows 11 Pro (64 bits) (22H2)*
Processeur	Intel Xeon Silver 4110 (2,1 GHz, 8 cœurs)
RAM	16 Go
Espace disque disponible	30 Go (+ 15 % du disque dur après l'installation)
Réseau	Carte d'interface réseau 1 gigabit/s

* Windows 10 et Windows 11 ne sont pas pris en charge pour Video Recording Manager.

Operator Client

Article	Description
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (64 bits) (22H2) Windows 10 Entreprise (64 bits) LTSC (21H2) Windows 11 Pro (64 bits) (22H2)

Article	Description
Processeur	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
RAM	8 Go
Espace disque disponible	Minimum 10 Go pour systèmes monosites Minimum 15 Go pour Enterprise Systems
Réseau	Carte d'interface réseau 1 gigabit/s
Résolution de l'affichage	Minimum : 1280 x 1024 Maximum : 3840 x 2160
Carte graphique	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 Nvidia Quadro P2200 Nvidia Quadro T600 Nvidia Quadro T1000 Carte graphique HD Intel 630

Réseau

Pour obtenir les performances répertoriées dans le tableau ci-dessous, un lien réseau d'1 Gbit/s minimum est obligatoire entre l'Operator Client et Management Server.

i Remarque

Lorsque le système ne dispose pas d'assez de ressources réseau ou rencontre une diminution temporaire des performances du réseau, la durée de réponse d'événement et l'heure de visibilité d'alarme peuvent augmenter.

i Remarque

Vous trouverez la liste des canaux de communication et des ports réseau requis dans le manuel de configuration BVMS.

(Unicast) Nombre maximum de stations de travail pouvant afficher simultanément les images provenant d'une même caméra	5
(Multicast) Nombre maximum de stations de travail pouvant afficher simultanément les images provenant d'une même caméra	100
Temps de réponse d'événement (à condition d'utiliser des performances réseau suffisantes au vu de la bande passante et du retard)	< 1 seconde

Durée de visibilité d'alarme (à condition d'utiliser des performances de réseau suffisantes au vu de la bande passante et du retard), y compris 1 volet d'images en temps réel, 1 page d'image de lecture instantanée et 1 volet d'images de carte.	< 2 secondes
---	--------------

Périphériques de stockage

Le guide de sélection rapide du stockage, qui comprend également des stockeurs non-Bosch, est disponible à l'adresse suivants :

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositif	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

Autre périphérique matériel

Type	Dispositif	Remarques
Décodeur	Bosch VIDEOJET decoder 3000	s.o.
Décodeur	Bosch VIDEOJET decoder 7000	s.o.
Décodeur	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Prise en charge de l'affichage des caméras 4K
Décodeur	Bosch VIDEOJET decoder 7513	s.o.
Décodeur	Bosch VIDEOJET decoder 7523	s.o.
Lecteur de cartes Foyer	MINITER 485	s.o.
Entrée série	Werner Electronic DTP3N	s.o.
Panneau d'intrusion	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Le dispositif d'automatisation dans les centrales d'intrusion doit être configuré en Mode 2.

Type	Dispositif	Remarques
Panneau d'intrusion	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Le correctif 3155464 de Microsoft Windows ne doit pas être installé.
Monitor wall	Barco Transform série N	Agent RCPPlus 0.9.5.0
Analog matrix switch	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 ou version ultérieure, logiciel de commande principal 2.94
Interface ATM/POS	Bosch ATM/POS Bridge	Version 1.10.00.12
Clavier	Bosch KBD-Universal XF	USB
Clavier E/S numérique	Bosch Intuikey Advantech ADAM-6050,	Série, firmware 1.96 s.o.
USB vers série	Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	
Ethernet vers série	Belkin serial adapter F5U103VEA	s.o.
Caméra LPR	Control DeviceMaster RTS 4-port Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1 Tattile Vega 11 Tattile Vega 33	s.o.

Informations de commande

MBV-BPRO Licence de base professionnelle

Comprend 8 caméras, 5 stations de travail, 5 claviers de vidéosurveillance, 1 enregistreur numérique, 1 centrale d'intrusion, 8 voies d'enregistrement de reprise, 8 voies d'enregistrement double et les fonctionnalités ATM/POS, Allegiant et OPC.

Numéro de commande **MBV-BPRO**

MBV-XCHANPRO Licence extension caméra/décodeur

Licence d'extension d'un encodeur/décodeur 1 voie. Commandez le nombre exact requis.

Numéro de commande **MBV-XCHANPRO**

MBV-XWSTPRO Extension licence poste de travail

Licence d'extension pour un poste de commande (une licence par poste de commande).

Numéro de commande **MBV-XWSTPRO**

MBV-X100WSTPRO Extension licence 100 postes de travail

Licence d'extension pour 100 postes de commande.
Numéro de commande **MBV-X100WSTPRO**

MBV-FMAPPRO Fonctionnalité carte en ligne ss licence

Licence d'extension pour la fonctionnalité de carte en ligne.
Numéro de commande **MBV-FMAPPRO**

MBV-FOBJPRO Licence Assistant suivi basé sur carte

Licence d'extension pour Map-based tracking assistant.
Numéro de commande **MBV-FOBJPRO**

MBV-XDURPRO Licence extension enreg double caméra

Licence d'extension pour 1 voie d'encodeur utilisée pour l'enregistrement double.
Numéro de commande **MBV-XDURPRO**

MBV-XDVRPRO Extension licence enregistreur

Licence d'extension pour un DVR numérique.
Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XDVRPRO**

MBV-XFOVPRO Licence Channel Expansion VRM Failover

Licence d'extension pour 1 voie d'encodeur utilisée avec un VRM de basculement.
Numéro de commande **MBV-XFOVPRO**

MBV-XINTPRO Extension licence centrale Intrusion

Licence d'extension pour intégrer les centrales d'intrusion.
Numéro de commande **MBV-XINTPRO**

MBV-XKBDPRO Extension licence clavier

Licence d'extension pour 1 clavier de vidéosurveillance.
Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XKBDPRO**

MBV-XLPRPRO Extension licence caméra LPR

Licence d'extension pour 1 caméra LPR (Tattile).
Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XLPRPRO**

MBV-XMVSPRO Extension licence Mobile Video Service

Licence d'extension pour 1 Mobile Video Service.
Numéro de commande **MBV-XMVSPRO**

MBV-XSITEPRO Licence extension de site non géré

Licence d'extension pour 1 site. Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XSITEPRO**

MBV-XSUBPRO Extension licence ss-système

Licence d'extension pour 1 sous-système. Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande **MBV-XSUBPRO**

MBV-FPRIPRO Licence couverture de confidentialité

Licence d'extension pour Privacy overlay.
Numéro de commande **MBV-FPRIPRO**

Options logicielles**MBV-MPRO Licence SMA pour MBV-BPRO, 1 an**

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence standard Édition professionnelle.
Numéro de commande **MBV-MPRO**

MBV-MCHANPRO Licence SMA pour MBV-XCHANPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de voie.
Numéro de commande **MBV-MCHANPRO**

MBV-MWSTPRO Licence SMA pour MBV-XWSTPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de station de travail.
Numéro de commande **MBV-MWSTPRO**

MBV-M100WSTPRO Licence SMA pour MBV-X100WSTPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de station de travail.
Numéro de commande **MBV-M100WSTPRO**

MBV-MDURPRO Licence SMA pour MBV-XDURPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour une licence d'extension de VRM Dual Recording.
Numéro de commande **MBV-MDURPRO**

MBV-MDVRPRO Licence SMA pour MBV-XDVRPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de DVR.
Numéro de commande **MBV-MDVRPRO**

MBV-MFOVPRO Licence SMA pour MBV-XFOVPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour une licence d'extension de VRM de basculement.
Numéro de commande **MBV-MFOVPRO**

MBV-MMAPPRO Licence SMA pour MBV-FMAPPRO, 1 an

Un an de couverture de maintenance pour la licence de fonctionnalité d'utilisation de carte en ligne.
Numéro de commande **MBV-MMAPPRO**

MBV-MINTPRO Licence SMA pour MBV-XINTPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour une licence d'extension de centrale d'intrusion.
Numéro de commande **MBV-MINTPRO**

MBV-MKBDPRO Licence SMA pour MBV-XKBDPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de clavier de vidéosurveillance.
Numéro de commande **MBV-MKBDPRO**

MBV-MLPRPRO Licence SMA pour MBV-XLPRPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de la caméra LPR (Tattile).
Numéro de commande **MBV-MLPRPRO**

MBV-MMVSPRO Licence SMA pour MBV-XMVSPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de Mobile Video Service.
Numéro de commande **MBV-MMVSPRO**

MBV-MOBJPRO Licence SMA pour MBV-FOBJPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence de Map-based tracking assistant.
Numéro de commande **MBV-MOBJPRO**

MBV-MSITEPRO Licence SMA pour MBV-XSITEPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour la licence d'extension de site.

Numéro de commande **MBV-MSITEPRO**

MBV-MSUBPRO Licence SMA pour MBV-XSUBPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour une licence d'extension du sous-système Enterprise

Numéro de commande **MBV-MSUBPRO**

MBV-MPRIPRO Licence SMA pour MBV-FPRIPRO, 1 an

Couverture de 1 an de maintenance pour une licence Privacy overlay.

Numéro de commande **MBV-MPRIPRO**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com