



# BVMS Viewer 11.1.1



BVMS Viewer允许从连接了Bosch网络的摄像机和录像机进行实时监控和回放录制的视频。BVMS Viewer支持当前的Bosch视频产品组合，以及传统式Bosch视频系统。软件包含Operator Client和Configuration Client。

BVMS Viewer是BVMS的一个型号。免费的基本软件包包含16台仅限实况监控或具有本地存储的摄像机、5个Bosch录像解决方案和16个实时和回放站点。该系统可以通过扩展许可证扩展到多达500台摄像机和9999个站点。如果需要增强的视频管理功能，可以将该系统轻松升级到BVMS专业系统。

## 认证标准

### 一般数据保护条例

《一般数据保护条例》(GDPR)于2018年5月25日开始实施。此法规直接适用于所有欧盟成员国，而无需国家立法实施。由视频监控系统拍摄、处理和存储的信息被归类为“敏感信息”，因此GDPR将对整个欧洲的视频监控系统产生重大影响。

BVMS包含必要功能，可确保组织符合GDPR规定。

## 技术指标

发行说明中详细介绍了相比上一BVMS Viewer版本所进行的更改。

如需了解这些更改，请访问Bosch Security Systems网页：

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## 系统限制

|              |      |
|--------------|------|
| 工作站的最大数量     | 1    |
| 摄像机的最大数量     | 500  |
| 实时和回放站点的最大数量 | 9999 |



- ▶ 实时查看多台摄像机 - 得益于BVMS Professional的先进视频解码功能
- ▶ 回放和从存储中导出 - 连接到博世的外部存储设备
- ▶ 免费支持多达 16 台摄像机 - 加载许可证可支持更多摄像机
- ▶ Forensic Search - 在录制的视频中搜索内容
- ▶ 实时和回放站点 - 轻松管理多个位置

|          |    |
|----------|----|
| DVR的最大数量 | 32 |
| VRM的最大数量 | 32 |

## 语言

| 组件     | 语言  |
|--------|---|
| 快速安装指南 | 英语、法语、德语、简体中文和西班牙语  |
| 配置手册   | 英语、德语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、芬兰语、法语、西班牙语、简体中文、繁体中文、俄语、捷克语、希腊语、波兰语、瑞典语、土耳其语和韩语                              |
| 使用手册   | 英语、德语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、芬兰语、法语、西班牙语、简体中文、繁体中文、俄语、捷克语、希腊语、波兰语、瑞典语、土耳其语和韩语                              |
| 软件     | 英语、德语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、法语、西班牙语、简体中文、繁体中文、俄语、匈牙利语、日语、捷克语、丹麦语、芬兰语、希腊语、挪威语、波兰语、瑞典语、泰语、土耳其语、朝鲜语、阿拉伯语和越南语 |

## 硬件推荐

### 摄像机

所有Bosch摄像机均具有设备兼容性，您可以在Bosch安防通讯社区的以下文章中找到相关信息：

[指南：BVMS - 设备兼容性](#)

BVMS是通过ONVIF Profile S认证的视频管理系统。

### Operator Client

| 操作系统   | Windows 10专业版（64位）<br>(20H2)<br>Windows 10专业版（64位）<br>(21H1)<br>Windows 10专业版（64位）<br>(21H2)<br>Windows 10企业版（64位），<br>2019年LTSC版本1809    |
|--------|---|
| CPU    | Intel Xeon W-2123 (3.6 GHz)   |
| RAM    | 8GB   |
| 可用磁盘空间 | 对于单站点系统，最低3GB<br>对于Enterprise System，最低5GB  |
| 网络     | 1 Gb/s网络接口卡   |
| 显示器清晰度 | 最低：1280 x 1024<br>最高：3840 x 2160  |
| 显卡     | Nvidia Quadro P620<br>Nvidia Quadro P2000<br>Nvidia Quadro P4000<br>Nvidia Quadro RTX4000<br>Nvidia Quadro P2200<br>Intel HD Graphics 630 |

### 存储设备

请访问以下网址，获取存储设备快速选购指南，该指南也包含非Bosch存储设备：

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

| 设备                  | 系列               |
|---------------------|------------------|
| Bosch DIVAR network | 2000, 3000, 5000 |
| Bosch DIVAR hybrid  | 3000, 5000       |

### 订购信息

#### MBV-BVWR Viewer基本许可证

适用于BVMS Viewer版本的基本许可证。包括16个摄像机扩展、5个Bosch录像解决方案和16个实况和回放站点。

订单号 **MBV-BVWR | F.01U.393.649**

#### MBV-XCHANVWR 摄像机/解码器扩展许可证

编码器单通道扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XCHANVWR | F.01U.393.667**

#### MBV-XDVRVWR DVR扩展许可证

1个DVR扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XDVRVWR | F.01U.393.668**

#### MBV-XSITEVWR 非托管站点扩展许可证

1个站点扩展许可证。订购所需的具体数量。

订单号 **MBV-XSITEVWR | F.01U.393.669**

### 软件选项

#### MBV-MVWR MBV-BVWR的SMA许可证，1年

BVMS Viewer基本许可证维护，为期一年。

订单号 **MBV-MVWR | F.01U.389.509**

#### MBV-MCHANVWR MBV-XCHANVWR的SMA许可证，1年

通道扩展许可证维护，为期一年。

订单号 **MBV-MCHANVWR | F.01U.393.709**

#### MBV-MDVRVWR MBV-XDVRVWR的SMA许可证，1年

DVR扩展许可证维护，为期一年。

订单号 **MBV-MDVRVWR | F.01U.393.710**

#### MBV-MSITEVWR MBV-XSITEVWR的SMA许可证，1年

站点扩展许可证维护，为期一年。

订单号 **MBV-MSITEVWR | F.01U.393.711**

### 供应商:

**中国:**  
博世（上海）安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8、9楼  
邮编：200335  
电话：+86 21 2218 1111  
传真：+86 21 2218 2099  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)  
服务邮箱：[security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)